


フィルター寸法からの品番早見表


グリスフィルターは、クリップキャッチ式とマグネット式で取り付け方が2種類あります。お客様のご使用されているレンジフードにあったタイプのフィルターを選んでください。

クリップキャッチ式




クリップキャッチを動かしてツメを前後させ、本体と着脱するタイプのフィルター。

品番：GFZC (形状：外カーブ)




品番：GFSC (形状：外カーブ)




品番：GFWC (形状：内カーブ)




品番：GFHC (形状：ストレート)



品番：GFPC (形状：ストレート)




品番：GFPS (形状：ストレート)




(単位:mm)

マグネット式



フィルターにツメは無く、レンジフード本体に付いているマグネットにより固定されているタイプのフィルター。

品番：GFZ 2 (形状：外カーブ)



(単位:mm)